


QUICK START - KTV REAR STVZO

LEZYNE™

Run Times and Modes



	BLAST	ECONOMY
	11 LUMENS	4 LUMENS
	6:30 h:min	12:00 h:min



Battery & Charging

- Click power button while the light is off to check battery level.
Bitte halten sie bei ausgeschaltetem Licht die Einschalttaste gedrückt um den Akku Ladezustand zu überprüfen.

- Recharge your Lezyne LED Light when the power indicator is solid blue while the light is on.

Die Lezyne LED bitte aufladen, sobald Akkuanzeige bei eingeschaltetem Licht dauerhaft blau leuchtet.



100–75%



75–25%



25–0%



15–0%


Before using your Lezyne LED Light for the first time, fully charge the battery.
Laden Sie bitte Ihre Lezyne LED Lampe vor der ersten Nutzung vollständig auf.
The charge indicator will be solid blue during charging. When charging is complete the indicator will turn solid green.
Während des Aufladens, leuchtet die Ladeanzeige dauerhaft blau. Bei vollständiger Aufladung, leuchtet die Ladeanzeige dauerhaft grün.



charging
Aufladen



charged
Aufgeladen



Mounting

This light is intended for use on bicycles with a 73 degree seat post angle, height between 250mm to 1200 mm. Changing the seat post height will change the mounting height of the light.

Diese Lampe ist für den Einsatz am Fahrrad bestimmt, dessen Sattelstütze im 73 Grad Winkel steht. Die Anbauhöhe liegt zwischen 250 mm und 1200 mm. Wenn Sie die Höhe der Sattelstütze ändern dann ändert das die Montagehöhe der Lampe.

Do not block the illumination range with tire or any parts of the bike.
Der Lichtstrahl darf nicht durch den Reifen oder andere Teile am Fahrrad verdeckt werden. Die Schlussleuchte muss so angebaut werden, dass die Bezugsachse parallel zur Fahrbahn liegt.

